
## Bearbeitungsrichtlinien



		PC (Polycarbonat) Makrolon® und Lexan®	<b>PMMA</b> (Acrylglas)	<b>PE</b> (Polyethylen)	<b>PA</b> (Polyamid)	<b>POM</b> (Polyoxymethylen)	<b>PVC</b> (Polyvinylchlorid)	<b>PP</b> (Polypropylen)	<b>PTFE</b> (Polytetrafluoretylen)	<b>PEEK</b> (Polyetheretherketon)
Sägen	α	15-30	30-40	20-30	20-30	20-30	30-40	20-30	20-30	15-30
	γ	5-8	0-5	2-5	2-5	0-5	0-5	2-5	5-8	0-5
	V	300-500	1200	500	500	500-800	1200	500	300	500-800
	t	2-8	3	3-8	3-8	2-5	3	3-8	2-5	3-5
Bohren	α	8-10	3-8	5-15	5-15	5-10	5-10	5-15	10-16	5-15
	γ	10-20	0-4	10-20	10-20	5-30	3-5	10-20	5-20	10-15
	ф	90	60-90	60-90	90	90	60-100	60-90	130	118
	V	50-100	20-60	50-150	50-150	50-200	30-120	50-150	150-200	70-100
	S	0,1-0,3	0,1-0,5	0,1-0,3	0,1-0,3	0,1-0,3	0,1-0,5	0,1-0,3	0,1-0,3	0,07-0,2
Drehen	α	5–15	5-10	6-10	6-10	6-8	8-10	6-10	10	5-10
	γ	6-8	0-4	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	5-8	5-10
	χ	45-60	15	45-60	45-60	45-60	50-60	45-60	10	45-60
	V	200-350	200-300	250-500	250-500	300-600	200-750	250-500	150-500	200-300
	S	0,1-0,5	0,1-0,2	0,1-0,5	0,1-0,5	0,1-0,4	0,3-0,5	0,1-0,5	0,1-0,3	0,2-0,4
Fräsen	α	5-20	2-10	10-20	10-20	5–15	5-10	10-20	5–15	5-15
	γ	5–15	2-10	5–15	5–15	5–15	0-15	5–15	5–15	5-15
	V	250-350	2000	250-500	250-500	250-500	1000	250-500	250-500	180-230

Die angegebenen Werte sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.

## Sägen




 $\alpha$  = Freiwinkel (°)  $\gamma$  = Spanwinkel (°)

v = Schnittgeschw. (m/min)

t = Zahnteilung (mm)

Bohren



 $\alpha$  = Freiwinkel (°)  $\gamma$  = Spanwinkel (°)

v = Schnittgeschw. (m/min)


 $\phi$  = Spitzwinkel

s = Vorschub (mm/U)

Der Drallwinkel des Bohrers soll

12° – 16° betragen

Drehen




 $\alpha$  = Freiwinkel (°)  $\gamma$  = Spanwinkel (°)  $\chi$  = Einstellwinkel (°)

 $\chi$  = Einstellwinkel (°) v = Schnittgeschw. (m/min)

s = Vorschub (mm/U) Der Spitzenradius soll 0,5 mm betragen

Fräsen



 $\begin{array}{ll} \alpha = \text{Freiwinkel} & (°) \\ \gamma = \text{Spanwinkel} & (°) \\ v = \text{Schnittgeschw. (m/min)} \\ \text{Vorschub bis 0.5 mm pro Zahn} \end{array}$